

# G5000R 住家型智慧捲門控制器說明指南

#### G5000R > 產品介紹






控制主機

建議安裝位置:

- 1. 離地面 1.5 米高以上
- 2. 捲門機箱後方

為避免遙控接收干擾安裝位置應距離遮蔽牆面或金屬物品50公分以上

訂購時請指定110V或220V電源



馬達啟動組


組裝於捲門傳動軸心内 DC24V 馬達驅動不分電壓 訂購時請指定電源左或右位置

#### G5000R > APE 電子極限介紹



G5000R 智慧捲門控制器,採用 APE - Absolute Postioning Encoder 電子式絶對定位系統。可經由遙控器操作設定捲門上下極限行程,無須工具或高空作業,大幅提升安裝方便及安全性。


APE 系統採用光學方式辨別,於啟動組内集合多組訊號轉盤與捲門運行連動,以光學訊號穿透與否解碼辨別捲門的位置所在。



\* 專利字號 M551226. M549262


## G5000R > 控制主機板





# G5000R > 連接說明





#### 捲門行程 > 設定步驟




- 1 選擇馬達啟動組左右式
- 2 新增輸入遙控器
- 3 進入行程設定模式
- 4 設定全開上極限位置
- 5 設定全關下極限位置

#### 捲門行程 > 啟動組方向 > 說明





為使控制器正確辨別開關行走轉向,以捲門内外捲安裝辨識,設定該馬達啟動組方向。



## 捲門行程 > 啟動組方向 > 設定








短路夾位置

#### 捲門行程 > 新增輸入遙控器

# **C**格來得

#### 為使用遙控器設定捲門行程,需先新增輸入一組遙控器。





#### 捲門行程 > 行程極限設定







於遙控器同時 按住 ② 上 + ⑦ 下 鍵三秒



**)** X3







設定全開 上極限



以 4 上 & 下 鍵操作捲門至全開 上極限位置



至全開上極限位置按 (1) 停鍵確認



**))** X2







至全關下極限位置按 () 停鍵確認



**))** X 2



捲門自動開關一次確認行程設定正確





#### 遙控器 > 遙控模式 > 說明



G5000R 住家型控制器,提供兩種遙控模式選擇。

#### 三鍵 上停下操作單樘控制 (出廠預設)



三按鍵對應 單樘捲門操作












#### 單鍵 循環操作多樘控制



單一按鍵循環功能 各別對應 1~3樘捲門














▼ 捲門 3


\*可任意設定操作按鍵

#### 遙控器 > 遙控模式 > 設定



G5000R 住家型控制器,提供兩種遙控模式選擇。






#### 遙控器 > 新增輸入 > 從遙控器



G5000R 住家型控制器,提供15組遙控器記憶。記憶組數滿時,則無法再新增。



\* 需使用已輸入遙控器



\*無線壁上開關新增輸入亦同



由已輸入遙控器 同時按住[上]&[停] 鍵三秒





\* 新遙控器

□籍來得



輸入完成,如需 輸入多組遙控器 請重複以上步驟



於新遙控器 按下任意一鍵

三鍵操作




代表此遙控器已輸入 不可重複輸入


#### 遙控器 > 新增輸入 > 從主機板



G5000R 住家型控制器,提供15組遙控器記憶。記憶組數滿時,則無法再新增。








#### 遙控器 > 全數刪除

# **C**格來得

#### 如遺失遙控器應將所有遙控器記憶刪除,再重新新增輸入。





## 斷電保全 > 說明



斷電保全功能啟動後,可斷絕所有無線操作指令。

#### 解除斷電保全




#### 啟動斷電保全



## 斷電保全 > 設定

# **C**格來得


#### 可選擇維持或取消斷電保全功能。





## 斷電保全 > 操作







#### 啟動斷電保全

持壓 🕛 鍵兩秒





斷電時任何無線控制指令將 不被接受,控制箱鳴聲提示







#### 解除斷電保全

持壓 🕛 鍵兩秒





#### 安全防壓 > 功能說明



G5000R住家型控制器内建安全防壓自動偵測功能,捲門行走時如遇障礙將啟動安全功能。

#### 關門時




#### 開門時



#### 安全防壓 > 調整說明



為達最佳安全防壓感測靈敏度,防壓設定分成開門及關門調整旋鈕。









#### 調整準則

- 於捲門下方約40~50公分處 擺放固定物體時可正常反彈
- 於捲門半高高度感受壓力再 做適當微調
- 任何調整後須再測試全程開 關行走5次以上,確保日後 操作無誤動作

捲門誤動作

壓力渦重





#### 安全防壓 > 設定





\* 出廠預設 - 中間

#### 關門測試

於捲門下方放置椅子 約 40~45cm 高測試









於捲門開啟時下拉底 座使反做動力測試







#### 壓力測試

當壓力過重再針對開 關門靈敏度旋鈕往逆 時鐘做適當微調



\*如壓力過重往逆時 鐘調整旋鈕



反覆開關捲門 5 次以上,確保捲門於正常 運行時無誤動作



\*如運行時誤動作往順時鐘調整旋鈕



#### 緩停止功能 > 說明



G5000R 住家型控制器,預設開啟緩停止功能。當捲門到達上下極限前減緩速度,降低運行慣性及急促停止的噪音,使延長機構使用壽命。

#### 關門時




#### 開門時




## 緩停止功能 > 設定

# **C** 格來得

若需配合彈簧調整,可選擇將緩停止關閉。






## 操作提示音 > 設定



控制器於每次執行操作指令時均以鳴聲提示,可選擇將提示音關閉。







#### 外接點 > 說明



G5000R 住家型控制器提供多樣外接配件,可提升便利及安全性。




\* 需另購線材及裝置




## 外接點 > 三鍵壁上開關






## 外接點 > 保全輸出






## 外接點 > 保全輸出 > 遙控電鎖開門






## 外接點 > 緊急汽車備用電源








#### 外接點 > 狀態輸出 > 室内照明









加購資訊

品名:外接板+連接線 料號:BRB-20RELAY-TW

#### 外接點 > 狀態輸出 > 室外出車警示








加購資訊

品名:外接板+連接線 料號:BRB-20RELAY-TW

## 外接點 > 紅外線防壓裝置







加購資訊

品名:光電開關

料號: ARB-00PHOTO-10



# 格來得股份有限公司

桃園市蘆竹區中興路105號

請至網站查詢服務據點 www.gladoor.com.tw